## ■ガススプリング取替え方法

## 【はずし方】

①C型止め輪を付属専用工具で外し、奥のアーム側をはずします。









②手前のネジをはずしてガススプリングを取り外す。



③はずしたネジを新しいガススプリングにつける。



裏面へ⇒

## 【取り付け方】

## \*交換用ガススプリングを治具で固定されてる状態で取付けしてください。

④手前のネジを止める。(軽く遊びがある程度)



⑤奥のアームに楽ラックを閉めながら調整して引っかける。治具を外す。





の(刑止め輪を付け、手

⑥C型止め輪を付け、手前のネジを確実に締め固定する。



完成です。 お疲れさまでした。

株式会社 トレス